

SINGER® Cojines Decorativos



Agregue detalles de costura coloridos a los cojines de tela para un acento hogareño o para un regalo único.

Lista de Materiales:

- Relleno de cojín de 41 x 41 cm
- Telas de algodón (3 diferentes colores)
- Alfileres
- Cubre mantel (moyetón) de algodón
- Entretela
- Tijeras
- Hilo
- Marcador para tela lavable

Qué cortar:

1. Corte una pieza de 41 x 41 cm de algodón, entretela y cubre mantel de algodón.
2. Corte dos piezas de 13 x 41 cm que coincidan con la parte posterior y de 17 x 41 cm de contraste para el centro.

Cómo Realizarlo:

3. Usando una costura de $\frac{1}{2}$ cm, cosa piezas de 13 x 41 cm a lo largo de los lados del centro de la pieza en contraste. Planche.
4. Marque las estrellas en el centro de la tela de contraste.
5. Monte la entretela, cubre mantel y las piezas juntas y sujete con alfileres.
6. Enhebre la máquina con hilo contrastante. Siga a lo largo de las líneas de estrella marcadas con puntadas rectas en los puntos, deténgase con la aguja abajo en el prensatelas, levante la tela y gire la tela a la nueva dirección de la línea. Baje el prensatelas y continúe cosiendo. Cosa alrededor de la estrella varias veces.
7. Ajuste la máquina a la puntada decorativa deseada. Cosa puntadas decorativas a lo largo de las líneas de costura usando hilo en un color que contraste con las telas. Retire los alfileres.
NOTA: Cuanto más lentamente cosa, más control tendrá para guiar la tela mientras cose.
8. Coloque la máquina en puntada recta y alargue la puntada a 3.5 - 4. Hilvane a lo largo de todos los bordes del frente del cojín con costura de $\frac{1}{2}$ cm.
9. Coloque las telas frente con frente y sujete con alfileres.
10. Coloque la máquina en puntada recta estándar y cosa 1 cm desde el borde a lo largo de los cuatro lados del cojín girando en las esquinas como en el paso 7. Deje una abertura de 10 cm en la parte inferior del cojín.
11. Recorte la tela en las esquinas y volteé el cojín al lado derecho. Planche.
12. Inserte el relleno y de forma de cojín a través de la abertura. Cosa a mano la abertura.

*SINGER is sewing made easy*TM

