

MÁQUINA DE COSER PROMISE™ 1412





- Recta
- ≡≡≡ Recta elástica
- ∩∩∩ Zig-zag
- ∩∩∩ Zig-zag múltiple
- ∩∩∩ Elástica invisible
- ∩∩∩ Doblado invisible
- ∩∩∩ Tipo Overlock
- ∩∩∩ Overlock inclinado
- ∩∩∩ Media Luna
- ∩∩∩ Zig-zag reforzado
- ∩∩∩ Nido de abeja
- Ojal

ACCESORIOS

- Prensateles para usos múltiples
- Prensateles para cierre
- Prensateles para ojal
- Prensateles para botón
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- 2 bases de fieltros
- Brocha descosedor
- Desarmador
- Placa cobre impelentes
- Guía de acolchado

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

12 puntadas - Para crear 76 aplicaciones de puntadas y un sinfín de posibilidades.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.

Selector de ancho de Zig-zag preestablecido - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete vertical - Incluye 2 porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

2 posiciones de agujas - Facilita la costura en botones, cierres y respunte.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 0,6 A

EAN 0374318843742