MÁQUINA DE COSER M3405

SINGER

- Recta
- Recta elástica
- Zig-zag
- Zig-zag múltiple
- Elástica invisible
- Dobladillo invisible
- Lencería
- Escala
- Pestaña
- Bandera
- Pared de Troya
- Media Luna
- Zig-zag reforzado
- Nido de abeja
- Overlock inclinado
- Over
- Overlock inclinado inverso
- Overlock plano
- Espina
- Punto máximo
- Cruz
- Montaña
- Ojal

ACCESORIOS

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para botones
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 sujetadores de hilo
- Guía de acolchado

DIMENSIONES / PESO





CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
23 puntadas - Para crear 97 aplicaciones de puntadas y un sinfín de posibilidades.
Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
Volante - Permite subir y bajar la aguja.
Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
Selector de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada dependiendo lo que desee realizar.
Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.
Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.
Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, se mantiene siempre brillante y no disminuye su intensidad.
Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
Ojalador en 1 paso - Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.
Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.
Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.
2 posiciones de agujas - Facilita la costura en botones, cierres y pespunte.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 0,5 A

EAN 7393033102784